

Jak na pořadí TV kanálů u naší digitální televize?

1. na dálkovém ovladači set-top-boxu stiskneme tlačítko MENU, dále vybereme NASTAVENÍ a NASTAVENÍ TV KANÁLŮ
2. zde bude systém chtít PIN, obvykle bývá nastavený na hodnotu 0000 nebo 1111
3. dále zvolíme POŘADÍ VŠECH KANÁLŮ a RUČNÍ ŘAZENÍ KANÁLŮ
4. zde je po pravé straně již rozepsaný návod na samotné přesunutí kanálu (příliš se neliší od běžných zvyklostí) - nebo to lze zkusit ještě rychleji:
 - a) šipkami najdeme požadovaný kanál pro přesun
 - b) stiskneme tlačítko OK a zadáme číslo, pod kterým chceme mít kanál dostupný
 - c) tento postup opakujeme, dokud není vše na svém místě :)
5. na konci úprav nezapomeneme ve spodní části obrazovky vybrat ULOŽIT, což potvrdíme tlačítkem OK
6. set-top-box by měl změny potvrdit hlášením o úspěšném uložení nastavení, v ten moment máme hotovo a můžeme se vrátit do běžného vysílání přes tlačítko TV